★★★ FP-08 OS V1.06 版本變更功能 4/24/2008

◆ 修正 FP-08 與 PLC 連線問題

由於 PLC OS V4.30(含)以上對於含有 PASSWORD 的 LADDER 程式處理不同，在與 FP-08 連線時有可能無法正常操作，此時 FP-08 需用 OS V1.06 改善此現象。

◆ 開機畫面不同

PLC 主機如有 LADDER PASSWORD，則在與 FP-08 連線後首先會出現 ' INPUT PASSWORD " 等字眼，只要輸入正確之LADDER PASSWORD即可FP-08 的全部功能，如不輸入PASSWORD而直接按 系統 SYS 、 編輯 EDIT 或 監視 MON 三個模式鍵也可進入其模式下的部份功能操作。

◆ 程式記憶匣(FBs-PACK)操作（MEMORY PACK OPERATION）

系統模式下之 '功能 2' 變更如下：

1) 程式記憶匣開機讀回設定

即設定 R4052,R4046 之內容，參考附錄 FBs-PACK 操作說明。

2) PLC 主機上 FBs-PACK 之燒錄（MEMORY PACK ON PLC）

在 PLC 主機上之 FBs-PACK 做系統備份/還原(SYSTEM BACKUP/RESTORE)及 COPY/LOAD/COMPARE 等動作(含程式、暫存器和系統設定資料)

3) FP-08 上 FBs-PACK 之燒錄（MEMORY PACK ON PLC）

在 FP-08 上之 FBs-PACK 做系統備份/還原(SYSTEM BACKUP/RESTORE)及 COPY/LOAD/COMPARE 等動作(含程式、暫存器和系統設定資料)

＊＊ **注意事項：**如在程式記憶匣(FBs-PACK)操作時 FP-08 有重開機現象，請參考以下內容

FP-08 板號：FP-08-2 及-3

現象：FBs-PACK 在 FP-08 上熱拔插時會造成 FP-08 重新開機，如此將無法使用 COPY / COMPARE 中 PACK ←→ PACK 之操作。

改善方法如下：

將 U7 之 pin1 (如下圖之紅色箭頭所指之 pin) 剪斷或浮空(floating)

